



福昕PDF编辑器

福昕PDF编辑器

福昕PDF编辑器



福昕PDF编辑器



福昕PDF编辑器


福昕PDF编辑器

福昕PDF编辑器

福昕PDF编辑器


Parameter List(参数表)

station(位数)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
P: mm(毫米)	38	57	76	95	114	133	152	171	190	209	228	247	266	285	304	323	342	361	380	399
L: mm(毫米)	28	47	66	85	104	123	142	161	180	199	218	237	256	275	294	313	332	351	370	389




Parameter List(参数表)

station (位数)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
P: mm(毫米)	46	69	92	115	138	161	184	207	230	253	276	299	322	345	368	391	414	437	460	483
L: mm(毫米)	34	57	80	103	126	149	172	195	218	241	264	287	310	333	356	379	402	425	448	471



Parameter List(参数表)

station(位数)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
P: mm(毫米)	47	74	101	128	155	182	209	236	263	290	317	344	371	398	425	452	479	506	533	560
L: mm(毫米)	37	64	91	118	145	172	199	226	253	280	307	334	361	388	415	442	469	496	523	550



Parameter List(参数表)

station (位数)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
P: mm(毫米)	50	81	112	143	174	205	236	267	298	329	360	391	422	453	484	515	546	577	608	639
L: mm(毫米)	40	71	102	133	164	195	226	257	288	319	350	381	412	443	474	505	536	567	598	629



Parameter List(参数表)

station (位数)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
P: mm(毫米)	51	82	113	144	175	206	237	268	299	330	361	392	423	454	485	516	547	578	609	640
L: mm(毫米)	40	71	102	133	164	195	226	257	288	319	350	381	412	443	474	505	536	567	598	629